

Сохранение и вывод NC кода


Наконец, необходимо сохранить задание и вывести NC-код.

Выбрать **FILE | Save as** (Файл | Сохранить как): появляется диалоговое окно Save As (Сохранить как)

Выбрать подходящее сохранение на диск в нужную директорию.

Ввести подходящее имя файла для этого задания

Выбрать **FILE | Output NC.** (Файл | Вывод УП). Появляется диалоговое окно вывода NC-кода.



Выбрать нужный простпроцессор. Затем кликнуть **OK** — появится диалоговое окно **Save as**

Можно сохранить NC-код в той же папке, используя то же имя задания, потому что Alphacam использует различные расширения для чертежей (.ard) и NC-файлов (.anc).

Нажмите **Enter** или **OK**, чтобы сохранить NC-код.

Редактирование готового NC-файла и отправка его на станок осуществляется с помощью

AlphaEdit + RS232 Comms или непосредственно через съемный диск

